



EDS680 系列

1.5-2.2KW 系列变频器 Ver. 1.0

使用手册

深圳市易能电气技术有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO..LTD.

目 录

1	安全信息与使用注意事项 · · · · · 1
	1.1 安全注意事项1
	1.2 使用范围2
	1.3 使用注意事项2
	1.4 报废注意事项3
2	变频器的型号与规格4
	2.1 购入检查4
	2.2 变频器的型号说明4
	2.3 变频器系列型号说明4
	2.4 外形尺寸及毛重5
	2.5 操作键盘及键盘安装盒外形尺寸5
	2.6 产品技术指标及规格 6
3	变频器的安装及配线8
	3.1 变频器的安装环境 8
	3.2 变频器部件的拆卸和安装 ·····8
	3.3 变频器配线的注意事项 9
	3.4 基本运行配线图10
4	键盘的操作与使用·····11
	4.1 键盘布局11
	4.2 键盘功能说明11
	4.3 LED 数码管及指示灯说明12

	4.4 键盘的显示状态	12
5	功能参数一览表 ·····	13
6	手动/自动模式的切换及参数设置方法	20
	6.1 模式切换方法	20
	6.2 手动/自动模式控制参数的设置方法	20
7	故障现象及记录查询 ····	21
	7.1 故障现象	21
	7.2 故障记录查询 ·····	23
8	保养与维护·····	24
	8.1 日常保养及维护	24
	8.2 易损部件的检查与更换	24
	8.3 变频器的保修	25
	8.4 变频器的贮存	25
附:	け录1 Modbus 通讯协议・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26

1 安全信息与使用注意事项

为了确保您的人身与设备的安全,请您在使用变频器之前,务必认真阅读本章内容。

1.1 安全注意事项

本使用手册中与安全相关的警示有如下三种:

(6) 变频器的接地端子必须良好接地。



▲ 本符号说明操作时需要注意的事项及如果不按要求操作,可能使身体受伤或设备损坏



本符号提示一些有用的信息。



本符号提示: 若不按要求操作,可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。

- (1) 严禁将交流电源接到变频器的 U、V、W 输出端子上,否则将造成变频器的彻底 损坏。
- (2) 变频器禁止安装在易燃物上, 否则有发生火灾的危险。
- (3) 不要安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。
- (4) 主回路接线后, 应对裸露的接线端子讲行绝缘处理, 否则有触电的危险。



- (5) 通电情况下,不要用潮湿的手操作变频器,否则有触电的危险。
- (7) 变频器在通电过程中,请勿打开面盖及进行配线作业,必须在关闭电源10分钟后,方可实施配线或检查。
- (8)必须具有专业资格的人进行配线作业,严禁将任何导电物遗留在机器内,否则 有触电或造成变频器描述的危险。
- (9) 存贮时间超过2年以上的变频器,上电时应先用调压器逐渐升压,否则有触电和 爆炸的危险。
- (1) 严禁将控制端子中 TA、TB、TC 以外的端子接上交流 220V 信号, 否则有损坏财物的危险。



- (2)如果变频器有损伤或部件不全时,请不要安装运转,否则有发生火灾或导致人员 受伤的危险。
- (3) 安装时,应该在能够承受变频器重量的地方进行安装,否则掉落时有受伤或损坏 财物的危险。


1

1.2 使用范围

- (1) 本变频器仅适用于一般工业用的三相交流异步电动机,负载类型为风机。
- (2) 如果将变频器用于与生命、重大财产、安全设备等相关的可靠性要求非常高的设备时,必须慎重 处理,请向厂家咨询。
- (3) 本变频器属一般工业用电动机控制装置,如果用于危险设备上,必须考虑变频器发生故障时的安 全防护措施。

1.3 使用注意事项

- (1) EDS680 系列变频器为电压型变频器,使用时电机的温升、噪声和振动与工频运行相比较略有增加, 属正常现象。
- (2) 本产品为风机类专用变频器,不能用于恒转矩类负载。
- (3) 应通过通讯或其它正常的命令通道对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等强电开关直接频繁起停操作,否则会造成设备损坏。
- (4) 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件,请确保变频器在完全停机后进行通断 操作,否则可能会损坏变频器。
- (5) 变频器在一定的输出频率范围内,可能会遇到负载装置的机械共振点,可设置跳跃频率来避开。
- (6) 使用前,应确认电源电压在允许的工作电压范围之内,否则应做变压处理或订购特种变频器。
- (7)在海拔高度超过1000米的条件下,变频器应降额使用,每增加1000米高度输出电流约降低额定 电流的10%。
- (8)电机在首次使用或长时间放置后再使用之前,应做电机绝缘检查。请使用500V电压型兆欧表按图 1-1 所示进行检查,绝缘电阻不得小于5 MQ,否则有损坏变频器的可能。
- (9)禁止输出侧安装改善功率因数的电容器或防雷用压敏电阻等,否则将造成变频器故障跳闸或器件的揭环、如图 1-2 所示。



EDS680 W M

图 1-1 电机绝缘检查示意图

图 1-2 变频器输出端禁止使用电容器

1.4 报废注意事项

在处理报废的变频器及其零件时,请注意:

- (1) 整 体:请将变频器作为工业废品处理。
- (2) 电解电容: 变频器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
- (3) 塑料:变频器上的塑料、橡胶等制品在燃烧时可能产生有害、有毒气体,燃烧时请做好 防护准备。

2 变频器的型号与规格

2.1 购入检查

- (1) 运输中是否有破损,变频器本身是否有磁伤现象,零部件是否有损坏、脱落。
- (2) 随机所附装箱单上的物品是否齐全。
- (3) 请确认所购变频器的铭牌数据与您的订货要求是否一致。

本公司产品在制造、包装、运输等方面有严格的质量保证体系,如果发生某种疏漏或错误,请速 与本公司或当地的代理商联系,我们将尽快给予解决。

2.2 变频器的型号说明




图 2-1 变频器型号说明

2.3 变频器系列型号说明

表 2-1 变频器系列型号说明

变频器型号	额定容量 (KVA)	最大输出电流 (A)	适配电机 (KW)
EDS680-2S0015	2.8	7. 5	1.5
EDS680-2S0022	3.8	10	2. 2
EDS680-4T0015	2. 4	3. 7	1.5
EDS680-4T0022	3. 3	5. 0	2. 2

2.4 外形尺寸及毛重




图 2-2 外形图

变频器型号	W (mm)	H (mm)	D (mm)	D1 (mm)	A (mm)	B (mm)	安装孔径	毛重 (kg)	
EDS680-2S0015									
EDS680-2S0022	85	85	141.5	5 112. 5	126	74	136	5	,
EDS680-4T0015			85 141.5						1
EDS680-4T0022									

2.5 操作键盘及键盘安装盒外形尺寸(单位: mm)




图 2-3 KB10 操作键盘及键盘开孔尺寸图

5

2.6 产品技术指标及规格

	项目		项目描述
+^	额定电	压、频率	三相 380V; 50Hz/60Hz; 单相 220V, 50Hz/60Hz
输入	允许工作 电压范围		三相电压: 320V~460V; 单相电压 200V~260V
	电压		400 伏级; 0~380V; 200 伏级;0~220V
输出	频率		0Hz~400Hz
	过载	戊能力	120%额定电流 1 分钟
	控制	前方式	最优空间电压矢量 SVPWM 恒压频比 V/F 控制
	调题	 東范围	1: 100
	起去	 持矩	低频高达 100%的额定转矩
	运行转速稳 态精度		≤±0.5%额定同步转速
	频率精度		数字设定: 最高频率×±0.01%; 模拟设定: 最高频率×±0.5%
妳	转矩提升		自动转矩提升,手动转矩提升 0.1%~20.0%
控制性能	V/F 曲线(电压 频率特性)		额定频率在 5^400Hz 任意设定,可选择恒转矩、递减转矩 1 、递减转矩 2 、递减转矩 3 共 4 类曲线
	加减速曲线		两种方式: 直线加减速和 S 曲线加减速;七种加减速时间,时间单位 $(分/秒)$ 可选 ,最长 6000 分钟
		能耗制动	外接制动电阻 (选配件)
	制动	直流制动	起动、停止动作分别可选,动作频率 0~15Hz,动作电压 0~15%,动作时间 0~20.0 秒
	自动节	节能运行	根据负载情况,自动优化 V/F 曲线,实现节能运行
操作键盘	LED	显示	可显示输出频率、故障代码
	保护功	能	过流保护、过压保护、欠压保护等
	使月	月场所	室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
环	#	拔	低于 1000 米
境	周围	引温度	-10°C~+40°C(环境温度在 40°C~50°C, 请降额使用或增强散热)
	周围	湿度	小于 95%RH, 无水珠凝结
	Ð	动	小于 5.9 米/秒² (0.6g)

EDS680 系列使用手册

	存储温度	−40° C∼+70° C
结构	防护等级	IP20
	冷却方式	强制风冷,风扇带自动测温控制
	安装方式	壁挂式



为了充分发挥本机的优越性能,请按照本章内容,正确选型检查核实相关内容,方可配线 提示 使用。



必须正确选型,选型不正确可能会导致电机运转异常或变频器损坏。

3 变频器的安装及配线

3.1 变频器的安装环境

3.1.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所,环境温度要求在-10°C~40°C 的范围内,如温度超过 40°C 时,需外部滞制散热或者隆麵使用。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。
- (4) 湿度要求低于 95%RH, 无水珠凝结。
- (5) 安装在平面固定振动小于 5.9 米/秒2 (0.6g)的场所。
- (6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其它电子仪器设备。

3.1.2 安装方向与空间

- (1) 一般情况下应立式安装, 卧式安装时会严重影响散热、必须降额使用。
- (2) 安装间隔及距离最小要求,如图 3-1 所示。
- (3) 多台变频器采用上下安装时,中间应用导流隔板,如图 3-2 所示。




图 3-1 安装的间隔距离图




图 3-2 多台变频器的安装示意图

3.2 变频器部件的拆卸和安装

3.2.1 操作键盘的拆卸和安装

(1) 拆卸

将食指按住操作键盘上方的手指插入孔处,轻轻压下操作键盘顶部的固定弹片后,再向外拉,即可卸下操作键盘。

(2) 安装

先将操作键盘的底部固定钩口对接在机器键盘安装孔的安装爪上,用食指压下操作键盘顶部的固定弹片后往里推,到位后松开即可(听到"叭"一声脆响后,表示到位)。

3.2.2 塑胶盖板的拆卸

(1) 拆卸


将手指放入盖板底部的提手孔,向上提,即可打开下壳体。

3.3 变频器配线的注意事项

- (1) 接线前,确保已完全切断电源 10 分钟以上,否则有触电危险。
- (2) 严禁将电源线与变频器的输出端 U、V、W 连接。



- (4) 变频器出厂前已通过耐压试验,用户不可再对变频器进行耐压试验。
- (5) 变频器与电机之间不可加装电磁接触器和吸收电容或其它阻容吸收装置, 如图 3-3.
- (6) 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便,变频器应通过中间继电器与电源相连





- (2) 只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行配线操作。
- (3) 通电前注意检查变频器的电压等级是否与供电电压的一致,否则可能造成人员伤亡和设备福标。




图 3-3 变频器与电机之间禁止使用接触器和吸收电容

3.4基本运行配线图

适用机型: EDS680-2S0015/2S0022、EDS680-4T0015/4T0022




图 3-4 基本配线图

3.4.2 主回路端子的配线

主回路输入输出端子如表 3-1 所示

表 3-1 主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子 名称	功能说明				
		L1	零线				
EDS680-2S0015		L2	火线				
EDS680-2S0022	L1 L2 E U V W	E	接地端子				
		U、V、W	三相交流输出端子				
EDS680-4T0015		L1、L2、L3	三相交流输入端子				
		E	接地端子				
EDS680-4T0022	L1 L2 L3 E U V W	U、V、W	三相交流输出端子				

4 键盘的操作与使用

4.1 键盘布局

操作键盘是变频器接受命令、显示参数的主要单元。操作键盘的外形尺寸,如图 4-1 所示。




图 4-1 操作键盘布局图 (EN-KB10)

4.2 键盘功能说明

变频器操作键盘上设有1个按键,按键的功能定义如表4-1所示。

表 4-1 操作键盘功能表

键	名称	功能说明
国	手动/自动键	手动模式与自动模式的转换键,任何时候都可以通过此按键对当
目动	于40/日40摊	前的手动/自动控制模式进行转换,其状态由"自动"指示灯指示。

4.3 LED 数码管及指示灯说明

四个运行状态指示灯: 四个运行状态指示灯都在 LED 的上面,次序是从左到右为模式、警告、运行、自动,分别指示的意义说明见表 4-2。

表 4-2 状态指示灯说明

项目		目	功能说明									
	数码显示		显示变频器当前运行的状态参数及设置参数									
		模式	在非监控状态时,该指示灯亮,若连续一分钟无按键输入,该指示灯 灭,返回监控状态									
显示功能	状态指示灯	警告	警告指示灯,表明变频器当前处于过电流或过电压抑制状态或故障报 警状态中									
能		岩水	岩灯	崇	崇	崇	景灯	岩水	岩水	聖水	运行	运行指示灯,点亮时表明当前处于运行状态
		自动	自动状态指示灯,点亮时表明当前为自动控制模式。									
		手动	手动状态指示灯,点亮时表明当前为手动控制模式。									

4.4 键盘的显示状态

EDS680 操作键盘的显示状态分为待机状态参数显示、故障报警状态显示、手/自动状态显示。本 机上电后, LED 指示灯会全部变亮,随后数码显示器(LED)会显示"-EN-"字符,然后进入设定频率显示。

5 功能参数一览表

5.1 表中符号说明

× ---- 参数在运行过程中不能修改

〇 ---- 参数在运行过程中可以修改

*---- 只读参数,不可修改

5.2 功能参数一览表

	F0基本运行功能参数组						
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂 设定	更改		
F0.00	频率输入通道选择	0: 键盘模拟电位器设定	1	3	0		
		1: 操作键盘数字设定					
		2: 保留					
		3: 串行口给定					
		4: VCI 模拟设定(VCI-GND)					
		5~9: 保留					
		10: 串行口给定(掉电存储) 11: 保留					
F0.01	频率数字设定	下限頻率~上限頻率	0.01Hz	25.00Hz	0		
F0.01			1	23.00Hz	0		
F0.02	色11 即 マ旭坦旭井	1、2: 保留	1	3	0		
		3: 串行口运行命令控制(操作键盘 STOP 命令无效)					
		4: 串行口运行命令控制(操作键盘 STOP 命令有效)					
F0.03	运转方向设定	个位: 0: 正转	1	100	0		
		1: 反转					
		十位: 0: 允许反向运转					
		1: 禁止反向运转					
		百位: 保留					
F0.04	加减速方式选择	0: 直线加减速方式	1	0	×		
		1: S 曲线加减速方式					
F0.05	S曲线起始段时间	10.0(%)-50.0(%)(加减速时间)	0.1(%)	20.0(%)	0		
		F0.05+F0.06 < 90 (%)	0.1(70)	20.0(70))		
F0.06	S曲线上升段时间	10.0(%)-70.0(%)(加减速时间)	0.1(%)	60.0(%)	0		
		F0.05+F0.06 < 90 (%)	0.1(70)	00.0(70)	Ů		
F0.07	加减速时间单位	0: 秒	1	0	×		
		1: 分					
	加速时间1	0.1-6000.0	0.1	20.0	0		
	减速时间1	0.1 - 6000.0	0.1	20.0	0		
	上限频率	下限频率-400.00Hz	0101111	50.00Hz	×		
F0.11	下限频率	0.00-上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×		
F0.12	下限频率运行模式		1	0	×		
	<u> </u>	1: 停机					

F0.13	转矩提升方式	0: 手动 1: 自动	1	0	0
F0.14	转矩提升	0.0-20.0 (%)	0.1(%)	4.0(%)	0
F0.15	V/F 曲线设定	0: 恒转矩曲线 1: 递减转矩曲线 1 (2.0 次幂) 2: 递减转矩曲线 2 (1.7 次幂) 3: 递减转矩曲线 3 (1.2 次幂)	1	0	×
F0.16	保留				

	F1起动、停机、制动功能参数组						
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂 设定	更改		
F1.00	起动运行方式	0: 从起动频率起动1: 先制动再从起动频率起动2: 保留	1	0	×		
F1.01	起动频率	0.0-10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	0		
F1.02	起动频率持续时间	0.0-20.0S	0.1s	0.0s	0		
F1.03	零频直流制动电压	0-15 (%)	1	0	0		
F1.04	零频直流制动时间	0.0-20.0S	0.1s	0.0s	0		
F1.05	停机方式	0: 减速停机1: 自由停机2: 减速+直流制动停机	1	0	×		
F1.06	停机时直流制动起 始频率	0.0-15.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	0		
F1.07	停机时直流制动时间	0.0-20.0s	0.1s	0.0s	0		
F1.08	停机时直流制动电压	0-15 (%)	1	0	0		

	F2輔助运行功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂 设定	更改	
F2.00	模拟滤波时间常数	0.00-30.00s	0.01s	0.20s	0	
F2.01	正反转死区时间	0.0-3600.0s	0.1s	0.1s	0	
F2.02	自动节能运行	0: 不动作 1: 动作	1	0	×	
F2.03	AVR 功能	0: 不动作 1: 一直动作 2: 仅减速时不动作	1	0	×	
F2.04	转差频率补偿	0~150(%)0-没有转差频率补偿	1	0	×	
F2.05 ~ F209	保留					
F2.10	主从机通信频率给定 比例	0-500 (%)	1(%)	100(%)	0	

E2 11	LED 日二松組 1	0000-1111	1	1111	0
F2.11	LED 显示控制 1		1	1111	0
		个位:运行时间			
		0: 不显示			
		1: 显示			
		十位:累计时间			
		0: 不显示			
		1: 显示			
		百位: 输入端子			
		0: 不显示			
		1: 显示			
		千位: 输出端子			
		0: 不显示			
		1: 显示			
F2.12	LED 显示控制 2	0000-1111	1	1111	0
		个位:模拟输入 VCI			
		0: 不显示			
		1: 显示			
		十位:保留			
		百位:模拟输入 CCI			
		0: 不显示			
		1: 显示			
		千位:外部脉冲输入			
		0: 不显示			
		1: 显示			
F2.13	参数操作控制	LED 个位:	1	0	×
		0: 全部参数允许被修改			
		1:除了本参数,其它所有参数都不允许修改			
		2: 除了 F0.01 和本参数,其他所有参数都不允许修			
		改			
		LED 十位:			
		0: 不动作			
		1: 恢复出厂值		l	
		2: 清除历史故障记录		l	
		LED 百位: 保留			
F2.14	通讯配置	LED 个位:波特率选择	1	003	×
		0: 1200BPS			
		1: 2400BPS		l	
		2: 4800BPS		l	
		3: 9600BPS		l	
		4: 19200BPS		l	
		5: 38400BPS		l	
		LED 十位:数据格式		l	
		0: 1-8-1 格式, 无校验		l	
		1: 1-8-1 格式, 偶校验		l	
		2: 1-8-1 格式, 奇校验		l	
		LED 百位: modbus 通讯模式		l	
	l	modela va milkon			

		0: RTU 通讯模式			
		1: ASCII 通讯模式			
F2.15	本机地址	0-127,0 为广播地址	1	1	×
F2.16	通讯超时检出时间	0.0-1000.0s	0.1s	0.0s	×
F2.17	本机应答延时	0-1000ms	1ms	5ms	×
F2.18	保留				
~					
F2.44					
F2.45	跳跃频率 1	0.00-400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.46	跳跃频率1范围	0.00-30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.47	跳跃频率 2	0.00-400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.48	跳跃频率 2 范围	0.00-30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.49	跳跃频率3	0.00-400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.50	跳跃频率 3 范围	0.00-30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.51	设定运行时间	0-65535 小时	1	0	0
F2.52	运行时间累计	0-65535 小时	1	0	*
F2.53	485 通信帧格式选择	0: 一帧为 14 字节或者 18 字节的 ASCII	1	0	×
		1: 一帧为 8 字节或者 10 字节的十六进制,原先应答不变			
		2: 一帧为8字节或者10字节的十六进制,12命令无应答			
		3: 一帧为8字节或者10字节的十六进制,14命令无应答			
		4:一帧为8字节或者10字节的十六进制,12和14命令			
		都无应答			

	F5端子相关功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂设定	更改	
F5.00	输入端子 X1 功能选择	0: 控制端闲置 1~39: 保留 40: 上电直接运行到 50Hz 41、42: 保留	1	40	×	
F5.01 ~ F5.13	保留					
F5.14	频率到达(FAR)检出幅度	0.00-50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	0	
F5.15	FDT1(频率水平)电平	0.00-上限频率	0.01Hz	10.00Hz	0	
F5.16	FDT1 滞后	0.00-50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	0	
F5.17 ~ F5.27	保留					

	F6烟机专用功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂设定	更改	
F6.00	切换功能	0: 手动控制功能 1: 串口控制功能	1	1	*	
F6.01	旧串口控制F0.00设置	同 F0.00	1	3	*	
F6.02	旧串口控制F0.02设置	同 F0.02	1	3	*	
F6.03	旧手动控制 F0.00 设置	同 F0.00	1	4	*	
F6.04	旧手动控制F0.02设置	同 F0.02	1	0	*	
F6.05 ~	保留					
F6.07						

	F8电动机与参数组					
功能码	名称	设定范围	最小 单位	出厂 设定	更改	
F8.00	保留					
F8.01	电机额定电压	1-480V	1V	根据机 型确定	×	
F8.02	电机额定电流	0.1-999.9A	0.1A	根据机 型确定	×	
F8.03	电机额定频率	1.00-400.0Hz	0.01Hz	根据机 型确定	×	
F8.04	电机额定转速	1—9999r/min	1r/min	根据机 型确定	×	
F8.05	电机极数	2-14	2	根据机 型确定	×	
F8.06	电机额定功率	0.1-999.9KW	0.1	根据机 型确定	×	
F8.07 ~	保留					
F8.15						
F8.16	频率显示偏差宽度	0.00-2.00Hz	0.01Hz	0.20Hz	0	
F8.17	保留					

	F9保护相关功能参数组				
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂 设定	更改
F9.00	保留				
F9.01	故障自恢复次数	0-10 0表示无限次自动复位功能 注:过载和过热没有自动复位功能	1	0	×

F9.02	故障自恢复间隔时间	0.5-20.0S	0.1S	5.0S	×
F9.03	电机过载保护方式选 择	0: 不动作 1: 变频器封锁输出	1	1	×
F9.04	保留				
F9.05	保留				
F9.06	保留				
F9.07	过压失速选择	0: 禁止 1: 允许	1	1	×
F9.08	失速过压点	120-150 (%)	1(%)	140(%)	0
F9.09	保留				
F9.10	保留				
F9.11	保留				

	Fd故障记录功能参数组					
功能码	名称	说明	最小 単位	出厂 设定	更改	
Fd.00	前一次故障记录	前一次故障记录	1	0	*	
Fd.01	前二次故障记录	前二次故障记录	1	0	*	
Fd.02	前三次故障记录	前三次故障记录	1	0	*	
Fd.03	前四次故障记录	前四次故障记录	1	0	*	
Fd.04	前五次故障记录	前五次故障记录	1	0	*	
Fd.05	前六次故障记录	前六次故障记录	1	0	*	
Fd.06	前一次故障时的设定频率	前一次故障时的设定频率	0.01Hz	0	*	
Fd.07	前一次故障时的输出频率	前一次故障时的输出频率	0.01Hz	0	*	
Fd.08	前一次故障时的输出电流	前一次故障时的输出电流	0.1A	0	*	
Fd.09	前一次故障时的输出电压	前一次故障时的输出电压	1V	0	*	
Fd.10	前一次故障时的直流母线电压	前一次故障时的直流母线电压	1V	0	*	
Fd.11	前一次故障时的负载电机速度	前一次故障时的电机速度	1(r/m)	0	*	
Fd.12	前一次故障时的模块温度	前一次故障时的模块温度	1℃	0	*	
Fd.13	前一次故障时的输入端子状态	前一次故障时的输入端子状态		0	*	
Fd.14	前一次故障时的累计运行时间	前一次故障时的累计运行时间		0	*	

	FF密码和厂家功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小 単位	出厂 设定	更改	
FF.00	用户密码	0000-9999	1	0000	X	
FF.01	厂家密码	0000-9999	1	0000	×	
FF.02 FF.0X	厂家专用参数					

EDS680 系列使用手册

	C 监控功能参数组					
功能码	名称	说明	最小 単位	出厂设定	更改	
C-00	设定频率	当前的设定频率	0.01Hz			
C-01	输出频率	当前的运行频率	0.01Hz		*	
C-02	输出电流	当前输出电流的有效值	0.1A		*	
C-03	输出电压	当前输出电压的有效值	1V		*	
C-04	直流母线电压	当前直流母线电压	1V		*	
C-05	负载电机速度	输出频率与负载电机速度校正因子的乘积	1 (r/m)		*	
C-06	模块温度	IGBT 散热器温度	1℃		*	
C-07	运行时间	变频器上电运行时间	1h		*	
C-08	累计运行时间	变频器累计运行时间	1h		*	
C-09	保留					
~						
C-14						

6 手动/自动模式的切换及参数设置方法

6.1 模式切换方法

按 切換键,自动指示灯亮时表明当前为自动模式,手动指示灯亮时表明当前为手动模式, 在运行状态时可随时根据需要,通过此键进行一键切换当前的运行控制模式。手/自动控制的具体方式 可在停机状态下其对应的模式,更改 F0.00 及 F0.02 两个参数即可。

6.2 手动/自动模式控制参数的设置方法:

6.2.1、手动模式控制参数的设置步骤

- (1) 按 切换到手动模式状态下,此时手动指示灯亮。
- (2)按案单键进入F0.00参数设置手动模式下的频率输入通道,设置完成按确认键保存。(不设此参数时,系综默认为4)
- (3)进入F0.02参数设置手动模式下的运行命令通道,设置完成按确认保存。(不设此参数时,系统 默认为0)

6.2.2、自动模式控制参数的设置步骤

- (1) 按 切换到自动模式状态下,此时自动指示灯点亮。
- (2)按案单键进入F0.00参数设置自动模式下的频率输入通道,设置完成按确认键保存。(不设此参数时,系统默认为3)
- (3)进入F0.02参数设置自动模式下的运行命令通道,设置完成按确认保存。(不设此参数时,系统 默认为3)

6.2.3 变频器上电直接启动功能

在手动状态下,若需变频器直接运行到 50Hz, F5.00 应设为 40 (出厂已默认为 40); 要取消此 功能时可将此参数改为 00 即可。

7 故障现象及记录查询

7.1 故障现象

EDS680 可能出现的故障类型如表 7-1 所示,故障代码显示范围为 E001-E023。一些保留的故障代码 是为今后不断进行的智能自我诊断功能而准备的。用户在变频器出现故障时,应首先按该表提示进行检查, 并详细记录故障项象,需要技术服务时,请与本公司售后服务与技术支持部或我司各地代理商联系。

表 7-1 故障报警内容及对策

		表7-1 故障报警内容及对策
故障 代码	故障类型	可能的故障原因
E001	变频器加速运行过电流	加速时间太短
		V/F 曲线不合适
		对旋转中电机进行再起动
		电网电压低
		变频器功率太小
E002	变频器减速运行过电流	减速时间太短
		有势能负载或大惯性负载
		变频器功率偏小
E003	变频器恒速运行过电流	负载发生突变或异常
		加减速时间设置太短
		电网电压低
		变频器功率偏小
E004	变频器加速运行过电压	输入电压异常
		加速时间设置太短
		对旋转中电机进行再起动
E005	变频器减速运行过电压	减速时间太短
		有势能负载或大惯性负载
E006	变频器恒速运行过电压	输入电压异常
		加减速时间设置太短
		输入电压异常变动
		负载惯性较大
E007	变频器控制电源过电压	输入电压异常
E008	变频器过载	加速时间太短
		直流制动量过大
		V/F 曲线不合适
		对旋转中的电机进行再起动

E009 电机过载 VF 曲线不合适 电网电压过低 通用电机长期低速大负载运行 电机过载保护系数设置不正确 电机结转或负载突变过大 E010 变频器过热 风道阻塞 环境温度过高 风扇损坏 E013 逆变模块保护 变频器瞬间过流 输出三相有相间短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等级限流成电流波形异常 辅助电源损坏、驱动电压欠压 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 截降 控制板连线或插件松动 抽助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 上位机没有工作 保留 E016 保留 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故降 欠压 E010 保留 保留 E011 保留 保留 E012 保留 保留 E021 保留 保留 E022 保留 保留			T							
E009 电机过载 VF 曲线不合适 电网电压过低 通用电机长期低速大负载运行 电机过载保护系数设置不正确 电机堵转或负载突变过大 E010 变频器过热 风道阻塞 环境温度过高 风扇损坏 E011 保留 保留 E012 保留 保留 E013 逆变模块保护 变频器瞬间过流 输出三相有相间短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏,驱动电压欠压 控制板手线或插件松动 输助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 E014 保留 控制板连线或插件松动 输助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 应障 查转率设置不当 中行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E016 保留 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E010 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留										
E010 1										
	E009	电机过载	· /····							
电机过载保护系数设置不正确 电机堵转或负载突变过大										
电机堵转或负载突变过大 风道阻塞 环境温度过高 风扇损坏 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保										
E010 变频器过热 风道阻塞 环境温度过高 风扇损坏 E011 保留 保留 E012 保留 保留 E013 逆变模块保护 变频器瞬间过流 输出三相有相同短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏 超前 整制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放降 被特率设置不当 中行口通讯错误 放降告警参数设置不当 上位机没有工作 上位机没有工作 E016 保留 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压效障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留			电机过载保护系数设置不正确							
E011 保留 E012 保留 E013 逆变模块保护 要類器瞬间过流 输出三相有相同短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 植助电源损坏 室制板连线或插件松动 植助电源损坏 霍尔器件损坏 放降 建制板连线或插件松动 植助电源损坏 霍尔器件损坏 放作器子常 达特率设置不当 中行口通讯错误 放降音響多数设置不当 上位机没有工作 E018 保留 E019 欠压效障 C压 不压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留			电机堵转或负载突变过大							
Reference	E010	变频器过热	风道阻塞							
E012 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 安頻器瞬间过流 输出三相有相间短路或接地短路 风道 落或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 输出缺相等原因造成电流波形异常 输出缺陷异常 控制板异常 控制板连线或插件松动 输助电源损坏 霍尔器件损坏 放障 统检测电路 控制板连线或插件松动 输助电源损坏 霍尔器件损坏 放床电路异常 波特率设置不当 申行口通讯错误 放降告警参数设置不当 上位机没有工作 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 CD1 欠压故障 欠压 欠压 欠压 下扰严重 主控板 DSP 读写错误 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保			环境温度过高							
E012 保留 保留 E013 逆变模块保护 变频器瞬间过流 输出三相有相间短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 输出单层 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 保留 E016 保留 E017 保留 E018 保留 E019 欠压故障 C010 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留			风扇损坏							
E013 遊变模块保护 变频器瞬间过流 输出三相有相同短路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏、驱动电压欠压 控制板异常 E014 保留 E015 电流检测电路 故障 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 应16 485 通讯故障 被特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留	E011	保留	保留							
输出三相有相间炮路或接地短路 风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏,驱动电压欠压 控制板异常 电流检测电路 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 被特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 E018 保留 E019 欠压故障 CVL 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留	E012	保留	保留							
风道堵塞或风扇损坏 环境温度过高 控制板连线或插件栓动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏,驱动电压欠压 控制板异常 地流检测电路 控制板连线或插件栓动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 被特率设置不当 中行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 E018 保留 E019 欠压故障 E010 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留	E013	逆变模块保护	变频器瞬间过流							
环境温度过高 控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏、驱动电压欠压 控制板异常 拉制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 被特率设置不当 中行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 E018 保留 E019 欠压故障 C010 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留 保留			输出三相有相间短路或接地短路							
控制板连线或插件松动 输出缺相等原因造成电流波形异常 辅助电源损坏,驱动电压欠压 控制板异常 E014 保留 控制板异常 E015 电流检测电路 故障 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 E016 485 通讯故障 波特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			风道堵塞或风扇损坏							
編出缺相等原因造成电流波形异常 輔助电源损坏,驱动电压欠压 控制板异常 E014 保留 E015 电流检测电路 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 中行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			环境温度过高							
E014 保留 E015 电流检测电路 控制板连线或插件松动 放降 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 由行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			控制板连线或插件松动							
控制板异常 E014 保留 控制板连线或插件松动 电流检测电路 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			输出缺相等原因造成电流波形异常							
E014 保留 E015 电流检测电路 控制板连线或插件松动 辅助电源损坏 霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 由行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 保留 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			辅助电源损坏,驱动电压欠压							
E015 电流检测电路 控制板连线或插件松动			控制板异常							
抽助电源损坏	E014	保留								
霍尔器件损坏 放大电路异常 波特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留	E015	电流检测电路	控制板连线或插件松动							
放大电路异常 被特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留		故障	辅助电源损坏							
E016 485 通讯故障 被特率设置不当 申行口通讯错误 故障告警参数设置不当			霍尔器件损坏							
申行口通讯错误 故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			放大电路异常							
故障告警参数设置不当 上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留	E016	485 通讯故障	波特率设置不当							
上位机没有工作 E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			串行口通讯错误							
E017 保留 保留 E018 保留 保留 E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留			故障告警参数设置不当							
E018 保留 E019 欠压故障 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留			上位机没有工作							
E019 欠压故障 欠压 E020 系统干扰 干扰严重 主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留	E017	保留	保留							
E020 系统干扰 主校 DSP 读写错误 E021 保留	E018	保留	保留							
主控板 DSP 读写错误 E021 保留 保留	E019	欠压故障	欠压							
E021 保留 保留	E020	系统干扰	干扰严重							
			主控板 DSP 读写错误							
E022 保留 保留	E021	保留	保留							
	E022	保留	保留							

	E023	E²PROM 读写错误	控制参数的读写发生错误
Γ	P.OFF	欠压故障	欠压

7.2 故障记录查询

本系列变频器记录了最近 6 次发生的故障代码以及最后 1 次故障时的变频器运行参数,查寻这些信息有助于查找故障原因。

故障信息全部保存于 Fd 组参数中,请参照键盘操作方法进入 Fd 组参数查寻信息。

代号	内容	代号	内容
Fd.00	前一次故障记录	Fd.08	前一次故障时的输出电流
Fd.01	前二次故障记录	Fd.09	前一次故障时的输出电压
Fd.02	前三次故障记录	Fd.10	前一次故障时的直流母线电压
Fd.03	前四次故障记录	Fd.11	前一次故障时的负载电机速度
Fd.04	前五次故障记录	Fd.12	前一次故障时的模块温度
Fd.05	前六次故障记录	Fd.13	前一次故障时的输入端子状态
Fd.06	前一次故障时的设定频率	Fd.14	前一次故障时的累计运行时间
Fd.07	前一次故障时的输出频率		

8 保养与维护

8.1 日常保养及维护

变频器在使用中必须严格按照本《使用手册》的要求进行安装与操作。运行中因受环境温度、湿度、振动及内部元器件的老化及磨损等因素的影响,可能会使变频器出现潜在故障,为使变频器能够长期稳定地运行,有必要对变频器进行日常和定期的保养与维护。

表 8-1 日常检查项目表

检查	频度	11 -11 6	11. 12. 1. 1.				
日常	定期	检查对象	检查内容	判断标准			
			(1)输出电流	(1)在额定值范围			
√		运行状态参数	(2)输出电压	(2)在额定值范围			
			(3) 内部温度	(3)温升小于 35℃			
,		VA +0 ₹ 65:	(1) 安装环境	(1) 安装环境通风良好,风道无阻塞			
√		冷却系统	(2)变频器本体风机	(2)本体风机运转正常,无异常噪声			
,		ala kri	(1) 发热	(1) 发热无异常			
√		电机	(2)噪音	(2)噪音均匀			
			(1)振动发热	(1)振动平稳,风温合理			
	√	变频器	(2)噪声	(2) 无异样响声			
			(3) 导线、端子固定	(3)固定螺丝无松动现象			
			(1)温度、湿度	(1)−10°C~+40°C			
4		运行环境		40℃~50℃降额使用或强制散热			
~		色11 小児	(2) 尘埃、水及滴漏	(2) 无水漏痕迹、无尘埃			
		+	(3) 气体	(3) 无异味			

推荐使用下列仪表进行检测:

输入电压: 电动式电压表; 输出电压: 整流式电压表; 输入输出电流: 钳形电流表。

8.2 易损部件的检查与更换

变频器內有些元器件在长期使用过程中会发生磨損或性能下降,为保证变频器稳定可靠地运行, 应定期对变频器进行预防性维护,必要时更换相应的部件。

(1) 冷却风扇

当风扇出现轴承磨损、叶片老化等现象时,风扇可能会出现异常的噪音,甚至产生振动声,此时 应考虑更换风扇。

(2) 滤波电解电容

当环境温度较高,频繁的负载跳变造成脉动电流增大,电解质老化时,有可能损坏电解电容,此 时应更换电解电容。

8.3 变频器的保修

- (1) 在正常使用情况下,发生故障或损坏,厂家负责18个月保修(自制造出厂日起),18个月以上, 将收了合理的维修费用。
- (2) 在保修期内,如发生以下情况,我司将视情况收取一定的维修费用。
 - 1> 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障;
 - 2> 将变频器用于非正常功能时引发的故障;
 - 3> 未经允许, 自行修理、改装所引起的故障;
 - 4> 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏;
 - 5>由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的苗窟。
 - 6> 擅自撕毁产品标识(如:铭牌等);机身编号与保修卡不符。
- (3) 服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理。
- (4) 如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。



超过保修期的机器,本公司亦将提供终生有偿维修服务。

8.4 变频器的贮存

用户购买变频器后,暂时贮存和长期贮存必须注意以下几点:

- (1) 避免将变频器贮存在高温、潮湿及含尘埃、金属粉尘的场所,要保证通风良好。
- (2) 长时间存放会导致电解电容的劣化,必须保证在2年之内通电一次,通电时间不小于5小时,输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

附录 1 Modbus 通讯协议

1 概述

在易能电气各系列变频器(如 EDS680 系列, EDS1000 系列等)中,向用户提供了通用的 RS485 通讯 接口。此通讯接口可与具有相应接口的上位机设备(如人机界面、PC机、PLC 控制器等)进行通讯, 实现对变频器的集中监控(如设定变频器参数,控制变频器运行,读取变频器的工作状态等)。

本通讯协议是为实现上述功能而设计的接口规范性文件,请用户认真阅读并遵照编程,以实现变 频器的远程化与网络化控制。

2 通讯网络的组网方式




图 1 组网方式示意图

3 通信方式

目前, EDS680 变频器在 RS485 网络中可作为从机使用。上位机可以采用 PC 机、PLC 或人界面等来 完成。具体的通信方式如下所述:

- (1) PC 机或 PLC 等为主机, 变频器为从机, 主从机点对点通讯。
- (2) 当主机使用广播地址发送命令时,从机不应答。
- (3) 用户可以通过从机键盘设置变频器的本机地址、波特率、数据格式等。
- (4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。
- (5) EDS680 提供了 RS485 一种接口。
- (6) 默认模式: 异步串行, 半双工传输方式。可以是 RTU 或 ASCII 模式 默认格式和传输速率: 8-N-1, 9600bps. RTU 模式. 具体参数设置参见功能码 F2. 14~F2. 17 参数组:

F2.14	通讯配置	LED 个位:波特率选择	1	003	×
		0: 1200BPS			
		1: 2400BPS			
		2: 4800BPS			
		3: 9600BPS			
		4: 19200BPS			
		5: 38400BPS			
		LED 十位:数据格式			
		0: 1-8-1 格式, 无校验			
		1: 1-8-1 格式, 偶校验			
		2: 1-8-1 格式, 奇校验			
		LED 百位: modbus 通讯模式			
		0: RTU 通讯模式			
		1: ASCII 通讯模式			
F2.15	本机地址	0-127,0 为广播地址	1	1	×
F2.16	通讯超时检出时间	0.0-1000.0s	0.1s	0.0s	×
F2.17	本机应答延时	0-1000ms	1ms	5ms	×

4 RTU 通讯模式:

(1) 主机读从机, 命令码: 03

询问帧

				询问帧格:	式			
	从 机 地 址		寄存器地址	寄存器地址	寄存器个数	寄存器个数	校 验	校 验
发送 字节	1	1	2	2	2	2	2	2

说明:

从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机,这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受,不发送。

Modbus 协议并无主机地址。

命令码:

从变频器读参数或数据的命令,这里值为: 03H。

▶ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为双字节。高字节在前,低字节在后。 具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

> 寄存器个数:

一帧要读取参数的个数。每个参数是 16BIT,这里范围: 1~10。

返回帧对应返回的 8BIT 数据就是:寄存器个数*2,范围:2~20。

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 CRC 校验值。低字节在前,高字节在后。

回应帧

	回应帧格式													
	从 机 址	命令码	数据字节	数据串值	校 验 和	校 验 和								
发送 字节	1	1	1	N	1	2								

说明:

从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。

命令码:

从变频器读参数或数据的命令, 这里值为: 03H。

▶ 数据字节:

返回参数值,的数据字节长度,值为十进制:2~20。

数据字节 =寄存器个数 *2

➤ 数据值(Data value):

返回的具体数据,数据串长度为寄存器地址"数据字节",即:2~20字节。

校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 CRC 校验值。低字节在前,高字节在后。

以下, 读命令帧和返回帧举例, 所有数据均为十六进制。

询问帧: 01 03 06 00 00 03 78 44

(各字节含义详细说明)

- 01: 从机地址
- 03: 读命令
- 06 00: 读参数内存地址,高字节在前
- 00 03: 读参数的个数
- 78 44: {01 03 06 00 00 03}的 CRC 校验和, 具体为多少

需要校验函数计算。

回应帧: 01 03 06 02 2B 00 00 00 64 00 01

(各字节含义详细说明)

01: 从机地址

03: 读命令

06: 返回参数,数据长度 { 02 2B 00 00 00 64 },共6字节

02 2B: 返回第一个参数, 当前内存值

00 00: 返回第二个参数,当前内存值

00 64: 返回第三个参数, 当前内存值

00 01: {01 03 06 02 2B 00 00 00 64} 的 CRC 校验和,具体为多少

需要校验函数计算。

(2) 主机写从机单个寄存器,命令码: 06

主机帧

I					主机帧格式	ì				
		从 机 址	命令码	寄存器地址	寄存器地址	数 据	数 据	校 验	校 验	
	发送 字节	1	1	2	2	2	2	2		

说明:

▶ 从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。

命令码:

从变频器写参数或数据的命令, 这里值为: 06H。

寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为双字节。高字节在前,低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

> 数据:

改写参数的新值,双字节。高字节在前。

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 CRC 校验值。低字节在前,高字节在后。

回应帧

	回应帧格式													
	从机地址	命令码	寄存器地址	寄存器地址	数 据	数 据	校 验	校 验						
发送 字节	1	1	:	2	3	2	:	2						

说明:

从机地址:

单个变频器 ID 码,范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。

命令码:

从变频器写参数或数据的命令, 这里值为: 06H。

寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为双字节。高字节在前,低字节在后。 具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

▶ 数据:

改写参数的新值,双字节。高字节在前。

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 CRC 校验值。低字节在前,高字节在后。

以下, 写命今帧和返同帧举例, 所有数据均为十六进制。

询问帧: 01 06 06 00 00 01 48 82

(各字节含义详细说明)

01: 从机地址

06: 写命令

06 00: 写参数内存地址, 高字节在前

00 01; 写参数的具体值, 高字节在前

48 82: {01 06 06 00 00 01}的 CRC 校验和,具体为多少

需要校验函数计算。

回应帧: 01 06 06 00 00 01 48 82

(各字节含义详细说明)

01: 从机地址

06: 写命今

06 00: 写参数内存地址, 高字节在前

00 01: 写参数的具体值, 高字节在前

48 82: {01 06 06 00 00 01}的 CRC 校验和,具体为多少

需要校验函数计算。

11.5 ASCII 通讯模式:

主机读从机,命令码: 03

主机帧

	主机帧格式															
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	校验	校验	结束符
发送 字节	1 2 2					4	4			4	4		2	2	2	

说明:

▶ 起始符号:

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为: ': '

▶ 从机地址

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

Modbus 协议并无主机地址。

★ 命令码:

从变频器读参数或数据的命令, 这里值为: '0"3'。

▶ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为 4 字节。由十六进制转化为 ASC 模式而来,具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

寄存器个数:

一帧要读取参数的个数。为4字节。由十六进制转化为ASC模式而来,

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 LRC 校验和。函数接口见文末。

▶ 结束符: 回车,换行符。为: 0x0D.0x0A

回应帧

	回应帧格式													
	· 村 起 始 符	址 从机地	从机地址	命令码	命令码	数据字节	数据字节	数据串值	校验和	校验和	结束符			
发送 字节	1 1 2				2		2	N*2	1	2	2			

说明:

▶ 起始符号:

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为: ':'

▶ 从机地址

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机,这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受,不发送。

Modbus 协议并无主机地址。

命令码:

从变频器读参数或数据的命令,这里值为:'0"3'。

▶ 数据字节:

一帧要读取参数的个数。为 4 字节。由十六进制转化为 ASC 模式而来

▶ 数据串值:

返回的具体数据,数据串长度为寄存器地址"数据字节",由十六进制转化为 ASC 模式而来。范围: 4~40 字节

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 LRC 校验和。函数接口见文末。

▶ 结束符: 回车,换行符。为: 0x0D,0x0A

以下,读命今帧和返回帧举例,所有数据均为 ASCII 字符。

▶ 询问帧:

: 010305520001A4\n\r

(各字节含义详细说明)

":": 起始符号

01: 从机地址

03: 读命今

0552: 读参数内存地址

0001: 读参数的个数

A4: {010305520001}的 LRC 校验和。

0xA4 = 0x00 - (0x01 + 0x03 + 0x05 + 0x52 + 0x00 + 0x01)

▶ 回应帧:

$: 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 F 9 \n\r$

(各字节含义详细说明)

":": 起始符号

01: 从机地址

03: 读命令

02: 返回参数数据的字节长度。

0001: 返回参数, 当前内存值

F9: {0103020001} 的 LRC 校验和。

0xF9 = 0x00 - (0x01 + 0x03 + 0x02 + 0x00 + 0x01)

主机写从机单个寄存器,命令码: 06

主机帧

	主机帧格式															
	起始符					寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验	校验	结束符		
发送 字节	1 2 2 4								4	1			2	2		

说明:

从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。

命令码:

从变频器写参数或数据的命令, 这里值为: 06

寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为双字节。高字节在前,低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

▶ 数据:

改写参数的新值。

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 LRC 校验和。

回应帧

	回应帧格式															
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验	校验	结束符
发送 字节	1	1	2	2	1		4 4 :				2	2				

说明:

从机地址:

单个变频器 ID 码, 范围: 0~127。

其中,0号地址为广播地址。

命令码:

从变频器写参数或数据的命令,这里值为:06

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

▶ 寄存器地址:

变频器功能参数所在内存地址,为双字节。高字节在前,低字节在后。

▶ 数据:

改写参数的新值。

▶ 校验和:

从"从机地址" 到校验和前一字节,这一字符串的 LRC 校验和。

以下,读命令帧和返回帧举例,所有数据均为 ASCII 字符。

▶ 询问帧

: 0106050215E0FD\n\r

(各字节含义详细说明)

",": 起始符号

01: 从机地址

06: 写命令

0502; 写参数内存地址。

15E0: 写参数的值

FD: {0106050215E0}的 LRC 校验和。

0xFD = 0x00 - (0x01 + 0x06 + 0x05 + 0x02 + 0x15 + 0xE0)

▶ 回应帧:

: 0 1 0 6 0 5 0 2 1 5 E 0 F D \n\r

(各字节含义详细说明)

":": 起始符号

01: 从机地址

06: 写命令

0502: 写参数内存地址。

15 E 0: 写参数的值

FD: {0106050215E0}的 LRC 校验和。

0xFD = 0x00 - (0x01 + 0x06 + 0x05 + 0x02 + 0x15 + 0xE0)

注:

- (1) ASCII 帧是,把 8BIT 的十六进制数据分成高低 4 位 2 个字符,进行传输。到达目的地再组合为 1 个 8BIT 的十六进制数据。
- (2) 帧头,添加":", 帧尾添加"0xda"这一回车换行符。
- (3) 协议中有效字符集为: :、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F及十六进制数 ODH, 小写 ASCII 字母 a、b、c、d、e、f 为非法。
- (4) 它的主题数据量是 RTU 的 2 倍,校验和采用 LRC 校验。
- (5) 其他地方,如需了解请见官方标准协议。

表 1-1 故障类型描述

故障 代码	描述	故障 代码	描述
1	加速运行过电流	13	逆变模块保护
2	减速运行过电流	14	外部设备故障
3	恒速运行过电流	15	电流检测电路故障
4	加速运行过电压	16	RS485 通讯故障
5	减速运行过电压	17	保留
6	恒速运行过电压	18	保留
7	控制电源过电压	19	欠压
8	变频器过载	20	系统干扰
9	电机过载	21	保留
10	变频器过热	22	保留
11	保留	23	E ² PROM 读写错误
12	保留		

6 协议命令列表

(1)协议命令列表

表1 协议命令表

			_	- AL I	が以明マス		
名称		运行数 据设定 范围	命令	参数 地址 十进制	主机发送实例,表格上半部为 ASCII 格式实例;表格下半部为 RTU 格式实例,假设从机地址 01	运行数 据精度	说明
	当前设定 频率 C-00	无	03	1778	:010306F2000103\r 01 03 06 F2 00 01 25 71	0.01Hz	
	当前运行	无	03	1780	:010306F4000101\r	0.01Hz	
	频率 C-01				01 03 06 F4 00 01 C5 70		
	输出电流 C-02	无	03	1782	:010306F60001FF\r	1V	
		1			01 03 06 F6 00 01 64 B0		
	输出电压	无	03	1784	:010306F80001FD\r	0.1A	
读取	C-03				01 03 06 F8 00 01 05 73		
读取从机参数	母线电压	无	03	1786	:010306FA0001FB\r	1V	
参	C-04				01 03 06 FA 00 01 A4 B3		
数	负载电机	无			:010306FC0001F9\r	1rpm	
	速度 C-05		01 03 06 FC 00 01 44 I		01 03 06 FC 00 01 44 B2	•	
	模块温度	无	03	1790	:010306FE0001F7\r	1°C	
	C-06	76			01 03 06 FE 00 01 E5 72		
	运行时间	无	03	1792	:010307000001F4\r	1 小时	
	C-07	儿			01 03 07 00 00 01 85 7E	1 7,743	
	累计时间	无	03	1794	:010307020001F2\r	1 小时	
	C-08	元	03		01 03 07 02 00 01 24 BE	1 小町	
运	从机运行	机运行 _	06	633	:01060279000579\r	无	
行	命令	5	06	033	01 06 02 79 00 05 99 A8	\L	
控	从机停机		06		:01060279000678\r	无	
制	外がけか	6	06	633	01 06 02 79 00 06 D9 A9	70	
与调节功	从机正转	7	06	633	:01060279000777\r		
	运行	7		033	01 06 02 79 00 07 18 69	无	
	从机反转	专	06	633	:01060279000876\r	无	
能	运行	8		033	01 06 02 79 00 08 58 6D	<i>/</i> L	
	从机故障	0	06	622	:01060279000975\r		
	复位	9		633	01 06 02 79 00 09 99 AD	无	

			_				
	从机紧急	10	06	633	:01060279000A74\r	无	
	停车	10	UO		01 06 02 79 00 0A D9 AC	儿	
	运行频率数	+		1202	:010305020001F4\r	0.0477	
	字设定 F0.01	无	03	1282	01 03 05 02 00 01 25 06	0.01Hz	
读	运转方向				:010305060001F0\r		
功	设定 F0.03	无	03	1286	01 03 05 06 00 01 64 C7	1	
读取功能码参数	加速时间1	无	0.2	1207	:010305100001E6\r	0.10	
数数	F0.08	兀	03	1296	01 03 05 10 00 01 85 03	0.1S	
	减速时间1	+	03	1298	:010305120001E4\r	0.40	
	F0.09	无			01 03 05 12 00 01 24 C3	0.1S	
	运行频率数字		06	1282	:01060502138857\r	0.01Hz	设置功能码
	设定 F0.01		06		01 06 05 02 13 88 25 90	0.01HZ	F0.01=50.00Hz
设置	运转方向设定		0.0	1207	:010605060101EC\r		设置功能码
设置功能码参数	F0.03		06	1286	01 06 05 06 00 01 A8 C7	1	F0.03 为反转
码	加速时间1		0.		:01060510006480\r	0.10	设置功能码
参数	F0.08		06	06 1296 01 06 05 10 00 C8 89 55		0.1S	F0.08 为 20.0 秒
	减速时间1		06	1298	:0106051200647E\r	0.18	设置功能码
	F0.09		06		01 06 05 12 00 C8 28 95	0.15	F0.09 为 20.0 秒

表 2 读取变频器状态命令的响应状态字含义

ν.	含义								
位	描述	0	1						
Bit0	停机/运行状态	停机	运行						
Bit1	欠压标志	正常	欠压						
Bit2	正/反转运行状态标志	正转	反转						
Bit3	摆频运行模式标志	无效	有效						
Bit4	普通运行模式标志	无效	有效						
Bit5	点动运行模式标志	否	点动						
Bit6	PLC 运行模式标志	否	是						
Bit7	多段频率运行模式标志	否	是						
Bit8	PID 闭环运行模式标志	否	是						
Bit9	设定计数值到达标志	否	是						
Bit10	指定计数值到达标志	否	是						
Bit11~15	保留								

注:以下寄存器编号为寄存器的物理地址。格式为十进制

功能码	寄存器 编号	功能码	寄存器 编号								
基本运	行功能	F2.15	1362	F3.04	1448	端子相	关功能	F7.05	1616	F9.11	1700
F0.00	1280	F2.16	1364	F3.05	1450	F5.00	1534	F7.06	1618	故障记	录功能
F0.01	1282	F2.17	1366	F3.06	1452	F5.01	1536	F7.07	1620	Fd.00	1702
F0.02	1284	F2.18	1368	F3.07	1454	F5.02	1538	F7.08	1622	Fd.01	1704
F0.03	1286	F2.19	1370	F3.08	1456	F5.03	1540	F7.09	1624	Fd.02	1706
F0.04	1288	F2.20	1372	F3.09	1458	F5.04	1542	F7.10	1626	Fd.03	1708
F0.05	1290	F2.21	1374	F3.10	1460	F5.05	1544	F7.11	1628	Fd.04	1710
F0.06	1292	F2.22	1376	F3.11	1462	F5.06	1546	F7.12	1630	Fd.05	1712
F0.07	1294	F2.23	1378	F3.12	1464	F5.07	1548	F7.13	1632	Fd.06	1714
F0.08	1296	F2.24	1380	F3.13	1466	F5.08	1550	F7.14	1634	Fd.07	1716
F0.09	1298	F2.25	1382	F3.14	1468	F5.09	1552	F7.15	1636	Fd.08	1718
F0.10	1300	F2.26	1384	F3.15	1470	F5.10	1554	F7.16	1638	Fd.09	1720
F0.11	1302	F2.27	1386	F3.16	1472	F5.11	1556	F7.17	1640	Fd.10	1722
F0.12	1304	F2.28	1388	F3.17	1474	F5.12	1558	电动机与	矢量控制	Fd.11	1724
F0.13	1306	F2.29	1390	F3.18	1476	F5.13	1560	F8.00	1642	Fd.12	1726
F0.14	1308	F2.30	1392	F3.19	1478	F5.14	1562	F8.01	1644	Fd.13	1728
F0.15	1310	F2.31	1394	F3.20	1480	F5.15	1564	F8.02	1646	Fd.14	1730
F0.16	1312	F2.32	1396	F3.21	1482	F5.16	1566	F8.03	1648	监控	功能
	机/制动	F2.33	1398	F3.22	1484	F5.17	1568	F8.04	1650	C-00	1778
F1.00	1314	F2.34	1400	F3.23	1486	F5.18	1570	F8.05	1652	C-01	1780
F1.01	1316	F2.35	1402	F3.24	1488	F5.19	1572	F8.06	1654	C-02	1782
F1.02	1318	F2.36	1404	F3.25	1490	F5.20	1574	F8.07	1656	C-03	1784
F1.03	1320	F2.37	1406	F3.26	1492	F5.21	1576	F8.08	1658	C-04	1786
F1.04	1322	F2.38	1408	F3.27	1494	F5.22	1578	F8.09	1660	C-05	1788
F1.05	1324	F2.39	1410	F3.28	1496	F5.23	1580	F8.10	1662	C-06	1790
F1.06	1326	F2.40	1412	F3.29	1498	F5.24	1582	F8.11	1664	C-07	1792
F1.07	1328	F2.41	1414	F3.30	1500	F5.25	1584	F8.12	1666	C-08	1794
F1.08	1330	F2.42	1416	F3.31	1502	F5.26	1586	F8.13	1668	C-09	1796
	行功能	F2.43	1418		.C 功能	F5.27	1588	F8.14	1670	C-10	1798
F2.00	1332	F2.44	1420	F4.00	1504		用功能	F8.15	1672	C-11	1800
F2.01	1334	F2.45	1422	F4.01	1506	F6.00	1590	F8.16	1674	C-12	1802
F2.02	1336	F2.46	1424	F4.02	1508	F6.01	1592	F8.17	1676	C-14	1804
F2.03	1338	F2.47	1426	F4.03	1510	F6.02	1594		关功能		
F2.04	1340	F2.48	1428	F4.04	1512	F6.03	1596	F9.00	1678		
F2.05	1342	F2.49	1430	F4.05	1514	F6.04	1598	F9.01	1680		
F2.06	1344	F2.50	1432	F4.06	1516	F6.05	1600	F9.02	1682		
F2.07	1346	F2.51	1434	F4.07	1518	F6.06	1602	F9.03	1684		
F2.08	1348	F2.52	1436	F4.08	1520	F6.07	1604	F9.04	1686		
F2.09	1350	F2.53	1438	F4.09	1522		定功能	F9.05	1688		
F2.10	1352		行功能	F4.10	1524	F7.00	1606	F9.06	1690		
F2.11	1354	F3.00	1440	F4.11	1526	F7.01	1608	F9.07	1692		
F2.12	1356	F3.01	1442	F4.12	1528	F7.02	1610	F9.08	1694		
F2.13	1358	F3.02	1444	F4.13	1530	F7.03	1612	F9.09	1696		
F2.14	1360	F3.03	1446	F4.14	1532	F7.04	1614	F9.10	1698		

11.7 校验和的实现

LRC产生的功能:

```
static unsigned char LRC(auchMsg, usDataLen)
unsigned char *auchMsg;
unsigned short usDataLen; /
 unsigned char uchLRC = 0:
while (usDataLen-)
uchLRC += *auchMsg++ ;
return ((unsigned char)(-((char)uchLRC))) :
CRC产生的功能:
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
unsigned char *puchMsg;
unsigned short usDataLen;
unsigned char uchCRCHi = 0xFF;
unsigned char uchCRCLo = 0xFF;
unsigned uIndex :
while (usDataLen-)
uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ :
uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
/* Table of CRC values for high-order byte */
static unsigned char auchCRCHi[] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0x00, 0x80, 0x41, 0x00, 0x01, 0x81, 0x40, 0x00, 0x01, 0x81, 0x40, 0x01, 0x00,
0x80, 0x41, 0x01, 0x00, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
```

```
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0x00, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40, 0x01, 0x00, 0x80, 0x41, 0x01, 0x00, 0x80, 0x41, 0x00, 0x01, 0x81, 0x40, 0x01, 0x00,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
0x40
} ;
/* Table of CRC values for low-order byte */
static char auchCRCLo[] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37. 0xF5. 0x35. 0x34. 0xF4. 0x30. 0xFC. 0xFD. 0x3D. 0xFF. 0x3F. 0x3E. 0xFE. 0xFA. 0x3A.
0x3B. 0xFB. 0x39. 0xF9. 0xF8. 0x38. 0x28. 0xE8. 0xE9. 0x29. 0xEB. 0x2B. 0x2A. 0xEA. 0xEA.
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22. 0xE2. 0xE3. 0x23. 0xE1. 0x21. 0x20. 0xE0. 0xA0. 0x60. 0x61. 0xA1. 0x63. 0xA3. 0xA2.
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B. 0x7A. 0xBA. 0xBE. 0x7E. 0x7F. 0xBF. 0x7D. 0xBD. 0xBC. 0x7C. 0xB4. 0x74. 0x75. 0xB5.
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x94, 0x54, 0x96, 0x56,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48. 0x49. 0x89. 0x4B. 0x8B. 0x8A. 0x4A. 0x4E. 0x8E. 0x8F. 0x4F. 0x8D. 0x4D. 0x4C. 0x8C.
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
} ;
```

深圳市易能电气技术有限公司 SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO..LTD.

地 址:深圳市南山区丽山路民企科技园四栋五、六层

网 址: WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com